




StickWriter Ver.2

クイックスタート・ガイド


- 1) 付属 CD をパソコンに挿入してコントロール・プログラムをインストールします。
インストーラが起動しない場合は「Installer.vbs」をダブル・クリックしてください。
- 2) StickWriter をパソコンに接続すると USB ドライバが自動でインストールされます。
Windows の通知領域にインストール完了のメッセージが表示されるまで待ちます。
- 3) 「スタート」 → 「プログラム」 → 「StickWriter」 → 「 StickWriter Ver.2」を選択して GUI を起動します。




- 4) 「セットアップ」アイコンをクリックします。



- 5) No.00 をダブル・クリックします。




6) セッティングファイル名を入力して、「OK」ボタンをクリックします。




7) ターゲットデバイスの選択、出力電圧、通信方式などをターゲットボードに合わせて設定します。


8) 「OK」ボタンをクリックします。



9) HEX File 1 の「Download」ボタンをクリックします。



10) ターゲットデバイスへ書き込む HEX ファイルを指定します。



11) 「EPV」ボタンを押すと書き込みを開始します。