

# StickWriter Ver.2

## クイックスタート・ガイド


- 1) StickWriter Ver.2 の製品情報 Web のバージョンアップ情報よりインストーラをダウンロードして、インストールしてください。

<https://www.tessera.co.jp/product/stickwriter/sw2.html>




- 2) StickWriter をパソコンに接続すると USB ドライバが自動でインストールされます。


- 3) 「スタート」 → 「プログラム」 → 「StickWriter」 → 「 StickWriter Ver.2」を選択して GUI を起動します。



- 4) 「セットアップ」アイコンをクリックします。



- 5) No.00 をダブル・クリックします。




6) セッティングファイル名を入力して、「OK」ボタンをクリックします。




7) ターゲットデバイスの選択、出力電圧、通信方式などをターゲットボードに合わせて設定します。


8) 「OK」ボタンをクリックします。



9) HEX File 1 の「Download」ボタンをクリックします。



10) ターゲットデバイスへ書き込む HEX ファイルを指定します。



11) 「EPV」ボタンを押すと書き込みを開始します。